

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24/6 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi.  
Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razitkem prodejny.  
Záruční list musí být rádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok  
na záruku.

### Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození pouzdra, řeminku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením,  
chemickými látkami, stykem se silným magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním
- více informací o údržbě na [www.prim-hodinky.cz/udrzba](http://www.prim-hodinky.cz/udrzba)

### Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je  
nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

VZOR

Datum prodeje (měsíc slovy)

Razitko a podpis

MPM-QUALITY, v. o. s.  
Přiborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek  
ČESKÁ REPUBLIKA  
+420 558 441 190, prim@prim-hodinky.cz

PRIM | PRIM



## OBECNÉ INFORMACE

Ciferník této limitované série je vyroben z meteoritu spadlého na Zemi v prostoru Laponska v oblasti Muonionalusta. Meteorit dostal název **Muonionalusta** právě proto, že spádové pole leží u stejnojmenné vesničky, proslulé výskytem těchto vzácných těles. Meteorit o váze **8,7 kg** byl nalezen dne **10.8.2015** českým badatelem **Vladislavem Kellersteinem**. Pro hodinky PRIM Meteorite Muonionalusta, které Vám právě představujeme, jsme zvolili ověřené materiály, moderní technologie a netradičně – meteorit. Srdcem hodinek je kvalitní **švýcarský kalibr STP-5-15** s netradičním umístěním průzoru v horní části ciferníku. Vytvořili jsme pro vás 4 vesmírné barevné varianty. Každý originální kus se svým přiběhem a **widmanstattenovým** obrazcem, který nikdo nenapodobí.

## VODĚODOLNOST 5 ATM

Tento model hodinek je označen voděodolností 5 ATM, zaručující odolnost proti vlhkmu při běžném denním použití. Deklarovaná voděodolnost je zaručena když, se korunka nachází v základní poloze **O**.

Vice informaci o údržbě na [eshop.prim-hodinky.cz/informace/udrzba-hodinek](http://eshop.prim-hodinky.cz/informace/udrzba-hodinek).

## NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Povytáhněte korunku do pozice **Z**, nastavte aktuální čas a poté zatlačte korunku zpět do pozice **O**.

## KALIBR

Mechanický strojek s automatickým nátahem. Mechanizmus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápuštění při nošení. Pokud hodinky nosíte méně než 8 hodin, nebo s nimi nebylo delší dobu manipulováno lze strojek natáhnout mechanicky otáčením korunky ve směru chodu ruček v pozici **O**. Strojek bude natažen přibližně po 40 otáčkách korunky.

## REZERVA CHODU

Při plném natažení +/- 42 hodin. U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu -0/+15 sekund za 24 hodin. Kmitočet strojku 28 800 kmitů / hod., 4 Hz.

## ÚDRŽBA

Provádějte čištění hodinek měkkým vlhčeným hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně překontrolovat voděodolnost v servisním středisku. Pro dlouhodobou životnost a přesnost mechanických hodinek doporučujeme každé dva roky provést údržbu strojku v servisním středisku



**PRIM** | **PRIM**

KALIBR: STP5-15

FREKVENCE: 28.800 A/H (4Hz)

OTEVŘENÝ PRŮZOR – OPEN HEART

STOP SECOND DEVICE/HACKING

POČET RUBÍNŮ: 26

[www.prim-hodinky.cz](http://www.prim-hodinky.cz)